Usted podrá usar sus walkie-talkies Radio Shack Patrulla del Espacio en los días de campo, excursiones, en su hogar o en cualquier otro lugar en donde usted necesite hablar con alguna persona hasta una distancia de 60 metros (depediendo del estado del tiempo y la energía de las baterías). Usted podrá comunicarse con un amigo usando otro walkie-talkie que opere en la misma frecuencia (49 Mhz). No se requiere ningún tipo de licencia.

INSTALACION DE LAS BATERIAS

1. Ejerza presión sobre la cubierta del compartimento para la batería y deslícela en la dirección que señala la flecha.
2. Conecte una batería alcalína Radio Shack Cat. No. 23-553 de 9 voltios en el conector y coloque la batería en el interior del compartimento.

   Precaución: Use solamente una batería nueva del tipo y tamaño requerído. Extraiga una batería que esté agotada o débil.

3.Reinstale la cubierta.

Cuando cualquiera de los walkie-talkies no transmita apropiadamente o el sonido se debilite, reemplace la batería. Si usted ha planeado no utilizar los walkie-talkies durante varios días, extraiga la batería.

OPERACION

1. Coloque el interruptor **OFF/ON** en la posición **ON**.
2. Oprima el botón **PUSH TO TALK** y hable a través del micrófono con voz normal.

Notas:

- Para bloquear el botón **PUSH TO TALK** en la posición permanente para hablar, oprima el botón y deslícelo hacia arriba.
- Para obtener los mejores resultados, sosténga los walkie-talkies verticalmente.

3. Suélte el botón **PUSH TO TALK** para escuchar la respuesta a su llamado.
4. Una vez que haya terminado de usar los walkie-talkies, coloque el interruptor **POWER ON/OFF** en la posición **OFF**.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga los walkie-talkies alejados del lodo y el agua.
- Límpielos con un trapo húmedo para mantenerlos con buena apariencia.
- ¡No intente desarmarlos! Si no están funcionando adecuadamente, llévelos a una tienda Radio Shack para obtener ayuda.

Modificar o alterar los componentes internos de los walkie-talkies pudiera ser la causa de un mal funcionamiento de los mismos e invalidar su garantía.

AVISO IMPORTANTE

Sus walkie-talkies Radio Shack pudieran causar interferencia en los receptores de radio o televisión aún cuando estén funcionando adecuadamente. Para determinar si la causa de la interferencia es el uso de los walkie-talkies, apáguelos. Si la interferencia se suspende, los walkie-talkies son la causa. Intente eliminar la interferencia al:

- Mover los walkie-talkies hacia otra ubicación y alejados de los receptores.